

GO Nightz

Agena

Typ	Code	EAN	Color	mm	W	lm	K	VE
Agena	400072	4018412325983		114 x 62 x 40	0,9	15	1500	5



QUICK & EASY
Sensor ≤ 10 lux
Capteur ≤ 10 lux
Sensor ≤ 10 lux

DIRECT
Verbindung
Connexion
Connection
D: 20 sec.

nicht dimmbar
non dimmable
not dimmable

Schutzklasse II
classe de protection II
protection class II

_DE Dank Bewegungs- und Dämmerungssensor schaltet sich das Hauptlicht bei beginnender Dunkelheit nur dann ein, wenn eine Bewegung registriert wird. Dauerhafte, dezente Grundbeleuchtung bei Dämmerung. Besonders angenehm durch superwarmweißes, amberfarbenes Licht.

_FR Grâce au détecteur de mouvement et d'obscurité, l'éclairage principal ne s'allume que lorsque l'obscurité tombe et seulement lorsqu'un mouvement est détecté. Éclairage durable, efficace quand l'obscurité tombe. Particulièrement agréable grâce à la lumière d'un blanc très chaud, ambrée.

_EN Thanks to the motion and twilight sensor, at the onset of darkness the main light only switches on if a movement is registered. Continuous, subtle, basic lighting at dusk. Particularly pleasant due to super-warmwhite, amber-colored light.

Bunda

Typ	Code	EAN	Color	mm	W	lm	K
Bunda	27700038	4018412663368		60 x 45 x 90	0,28	1	RGB



QUICK & EASY
Sensor ≤ 10 lux
Capteur ≤ 10 lux
Sensor ≤ 10 lux

DIRECT
Verbindung
Connexion
Connection

nicht dimmbar
non dimmable
not dimmable

Schutzklasse II
classe de protection II
protection class II

MEMORY FUNCTION

_DE Schalter zum Anhalten des Farbverlaufs.

_FR Commutateur pour arrêter le dégradé de couleurs.

_EN Switch to stop color change.

_DE Praktischer Dämmerungssensor für automatisches Licht bei beginnender Dunkelheit. Der durchgängige Farbverlauf kann per Schalter beliebig bei der gewählten Farbe angehalten werden.

_FR Le détecteur d'obscurité pratique assure l'allumage automatique de la lumière de couleur dès l'obscurité tombe. Le dégradé de couleur peut être arrêté sur la couleur souhaitée à l'aide d'un commutateur.

_EN A practical twilight sensor provides automatic light at the onset of darkness. The ongoing color change can be fixed at your preferred color with the touch of a switch.